

INSTRUCTIVO DE ARMADO BASURERO OVO PARA APERNAR AFD-005

ESPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES INSTALADO

Largo: 0,60 m
Ancho: 0,43 m
Altura: 0,95 m

Área de Seguridad: 0,80 x 0,63 m

Capacidad: 50 litros.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desembale el Basurero.
2. Defina el lugar del basurero
3. Instale los pernos en las perforaciones de la base y aperne al suelo.

Pernería considerada: 4 Pernos de Anclaje 3/8" x 3".



Última actualización
10/07/2017

¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl

